

Vaktechnisch			
		Toetsterm	Opmerking
1	p ¹	Afzetten ondergrond en controle gevel	
2	p	Controle borgpunten	Ook op jaarlijkse keuring
3	p	Controle niet-permanent hangladderdeel, hangkop, safesit-harnasgordel, afdaaltoestel.	Visuele controle op deugdelijkheid, keuringen
4	P	Safesit-harnasgordel correct aan	Achterwaartse beveiliging correct.
5	P	Op de juiste en ergonomische verantwoorde, effectieve en efficiënte wijze het niet-permanente hangladderdeel monteren en plaatsen	Correcte montage van hangladderdeel aan de hangkop. Uitmeten en plaatsen afstandhouder. Op juiste manier het hangladderdeel beveiligen en, indien nodig, de hangkop, correct ophijzen.
6	P	Controle afdaallijnen	Over de hele lengte lijnogen aan aparte bevestigingspunten vastmaken
7	P	Zitplank monteren	Inlussen afdaaltoestel. Afdaaltoestel correct aan harnas
8	p	Emmer juist aankoppelen/ophangen	Geen struikelgevaar van de emmer op het dak
9	P	Op de juiste en ergonomische verantwoorde, effectieve en efficiënte wijze afdalen en glasbewassing uitvoeren	Correcte opstap op ladderdeel, voeten goed plaatsen, goed rechtop zitten, niet te grote sprongen of te grote afstand van het geveloppervlak, geen beschadigingen veroorzaken op glas- of geveloppervlak
10	P	Op de juiste en ergonomische verantwoorde, effectieve en efficiënte wijze demonteren van afdaaltoestel en ladder	Met persoonlijke valbeveiliging aan. Voldoende afstand tot dakrand van personen en de materialen.
11	P	Alles controleren en netjes opruimen	Lijnen oplussen

¹ Er zijn twee soorten toetstermen: p = praktische toetsterm en t = theoretische toetsterm